


levoit®

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Levoit álló és asztali ventilátor 2in1

Modell: LPF-R432-AEUR



Kérdések, észrevételek

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: hello@levoit.hu

Tartalomjegyzék

Csomag tartalma	3
Műszaki adatok	3
Biztonsági információk	4
Ismerje meg a ventilátort	10
Vezérlők és kijelző	11
Távírányító	11
Kezdő lépések	12
A ventilátor elhelyezésének módjai	13
A ventilátor használata	14
Gondozás és karbantartás	17
Hibaelhárítás	19
Jótállási információk	20
Ügyfélszolgálat	22

Csomag tartalma

- 1 x Ventilátor fej
- 1 x Alap
- 1 x Állvány
- 1 x Távirányító
- 1 x Tápegység
- 1 x Gyors kezelési útmutató
- 1 x Használati útmutató

Műszaki adatok

Modell	LPF-R432-AEUR
Tápegység	24V 30W
Időzítő	1–12 óra
Maximális fordulatszám	7,5 m/p
Noise Level	20–52dB
Zajszint	36.5 x 32.0 x 110.8 cm / 14.3 x 12.5 x 43.6 in
Súly	5.8 kg / 12.7 lb

Mérték	Szimbólum	Érték	Mértékegység
Maximális ventilátor áramlási sebesség	F	27.1	m ³ /min
A ventilátor felvett teljesítménye	P	28.9	W
Működési érték	SV	0.9	(m ³ /perc)/W
Készenléti energiafogyasztás	PSB	0.2	W
Szezonális villamosenergiafogyasztás	Q	9.5	kWh/a
A ventilátor hangteljesítménye	LWA	61	dB(A)
Maximális légsebesség	c	5.9	méter/perc
A szolgáltatási érték mérési szabványa	EN IEC 60879-2019 / EN 50564:2011 / EN IEC 60704-1:2021 / EN IEC 60704-2-7:2020		
További információk elérhetőségei	JPK Trading Kft. Magyarország, 4244 Újfehértó, Széchenyi utca 218.		

Megjegyzés:

- 61dB(A)/Lw (hangteljesítményszint) $\approx 47\text{dB(A)/Lpm}$ (átlagolt hangnyomásszint).
- A légkivezető nyíláson mért maximális légsebesség 7,5 m/s.
- A ventilátor áramlási sebességét a használt areométer típusa befolyásolja. A vizsgálat során az ERP 100 mm-es impelleres areométert, míg a GTT nagy érzékenységű termikus areométert használt. Ennek eredményeként az ERP által mért ventilátoráram 27,1 m³/min, a GTT által mért áramlási sebesség pedig 41,1 m³/min.

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A tűz, áramütés vagy egyéb sérülés kockázatának csökkentése érdekében tartsa be az összes utasítást és biztonsági irányelvet.

Általános biztonság

- A ventilátort **csak** a jelen kézikönyvben leírtak szerint használja. Minden más típusú használat tüzet, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
- **Ne** használja a ventilátort kültéren.
- Az áramütés elleni védelem érdekében **ne merítse** a ventilátor vezetékét, adapterét vagy házát vízbe, és ne permetezze le folyadékkal.
- Tartsa a ventilátort távol a víztől és a nyirkos vagy nedves területektől.
- **Ne helyezze** a ventilátort ablakba.
- Tartsa a ventilátort távol nyílt lángtól, hőforrástól vagy más fűtő- és főzőberendezéstől.
- **Ne használja** ott, ahol éghető gázok, gőzök, fémpor, aeroszol (spray) termékek vagy ipari olajból származó füstök keletkeznek vagy vannak jelen.
- **Ne helyezzen** semmit a ventilátor egyetlen nyílásába sem.
- **Ne használja** úgy, hogy a nyílások el vannak zárva; ne legyen rajta por, szősz, haj vagy bármi, ami csökkentheti a légáramlást.
- Kerülje a ventilátor mozgó részeivel való érintkezést.
- **Ne akassza** vagy szerelje a ventilátort falra vagy mennyezetre.
- A ventilátort **csak** száraz és síkfelületen használja.
- Fokozott felügyelet szükséges, ha a ventilátort gyermekek által vagy gyermekek közelében használják.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy **ne játsszanak** a ventilátorral.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy **ne dugják** be ujjukat vagy tárgyakat a ventilátor nyílásaiba.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek **nem** végezhetik felügyelet nélkül.
- Húzza ki a ventilátort, ha hosszabb ideig nem használja.

- **Ne használjon** harmadik féltől származó tartozékokat vagy alkatrészeket a ventilátor pótalkatrészeként.
- **Ne használja** a ventilátort, ha az sérült vagy nem működik megfelelően, illetve ha a vezeték vagy az adapter sérült. Ne próbálja meg saját maga megjavítani. Vegye fel a kapcsolatot az **Ügyfélszolgálat**tal (lásd a 22. oldalt).
- **FIGYELMEZTETÉS:**
A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használja ezt a ventilátort szilárdtest-fordulatszám szabályozóval (például dimmer kapcsolóval).
- Kereskedelmi vagy ipari felhasználásra nem, **kizárólag** háztartási használatra alkalmas.
- A védőburkolat eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor le van kapcsolva a hálózatról.
- **Ne működtessen** ventilátort sérült vezetékkel vagy dugóval. **Ne használja** a ventilátort, ha az sérült, küldje vissza egy hivatalos szervizbe vizsgálat és/vagy javítás céljából.
- **Ne vezesse** a kábelt a szőnyeg alatt. **Ne takarja** a kábelt szőnyegekkel, futókkal vagy hasonló burkolatokkal. A kábelt a forgalmas területektől

távol, és olyan helyen helyezze el, ahol nem lehet megbotlani benne.

- Ezt a ventilátort 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy a ventilátor biztonságos használatára vonatkozó utasítást kaptak, és megértették a vele járó veszélyeket.

Tápegység

- Ez a készülék **csak** a készülékhez mellékelt tápegységgel használható.
- Kapcsolja ki a ventilátort, mielőtt kihúzza a dugót a konnektorból. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozót, és húzza ki a konnektorból. **Soha ne** húzza a tápkábelnél fogva.
- Tartsa a ventilátort a csatlakoztatott konnektor közelében. Hosszabbító kábel használata nem ajánlott.
- **Mindig** kapcsolja ki és húzza ki a ventilátort, ha nem használja, illetve akkor is, ha a ventilátort elmozdítja, tisztítja vagy szervizelné.
- Kapcsolja ki és húzza ki az adaptert, ha hosszabb ideig nem használja.

- **Soha ne** helyezze a kábelt hőforrás közelébe.
- **Ne takarja** le a kábelt takaróval, szőnyeggel vagy más huzattal. **Ne helyezze** a kábelt bútorok vagy készülékek alá.
- A botlásveszély elkerülése érdekében a kábelt tartsa távol olyan területektől, ahol gyakran járnak emberek. Helyezze a kábelt olyan helyre, ahol nem lehet megbotlani benne, és tekerje fel biztonságosan a kábelt.
- A konnektor és a dugó laza illeszkedése túlmelegedést és az adapter torzulását okozhatja. A laza vagy kopott konnektor cseréjéhez forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
- Ha a hálózati adapter megsérül, azt a JPK Trading Kft-nek vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie az elektromos vagy tűzveszély elkerülése érdekében. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az **Ügyfélszolgálat**tal (lásd a 22. oldalt)
- A ventilátora **csak 220-240V-os, 50/60Hz-es** elektromos rendszerrel használható. **Ne csatlakoztassa** más típusú konnektorba.

Elektromágneses mezők (EMF)

A Levoit ventilátor megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó valamennyi szabványnak. Megfelelő kezelés esetén és a jelen használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelően a készülék a ma rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján biztonságosan használható.

Ez a termék gombelemet tartalmaz.



**VIGYÁZAT: KÉMIAI
ÉGÉSVESZÉLY.**

**GYERMEKEK ELŐL
ELZÁRVA TARTANDÓ.**

A lenyelés kémiai égési sérülésekhez, légyrészek perforációjához és halálhoz vezethet. A súlyos égési sérülések a lenyelést követő 2 órán belül bekövetkezhetnek. Azonnal forduljon orvoshoz.

- Helyezzen öntapadó szalagot az akkumulátor mindkét oldala köré, és azonnal dobja ki egy megfelelő hulladékgyűjtőbe, vagy helyezze biztonságosan újrahasznosítható helyre;
- Tárolja biztonságosan a tartalék elemeket;
- Rendszeresen ürítse ki a szelektív kukát;
- Használjon nem átlátszó tárolót az elemek tárolásához, hogy védje a fénytől.

Sajnos nem látszik, ha egy gomb- vagy érmeelem beszorul a gyermek nyelőcsővébe. A gyermek lehet, hogy:

- Sokat köhög, öklendezik vagy nyáladzik;
- Úgy tűnik, hogy gyomorpanaszai vagy vírusos megbetegedése van;
- Rosszul van;
- A torkukra vagy a gyomrukra mutatnak;
- Fájdalmat éreznek a hasukban, a mellkasukban vagy a torkukban;
- Fáradtak vagy bágyadtak;
- Csendesebbek vagy ragaszkodóbbak a szokásosnál, vagy más módon “nem önmaguk”;
- Étvágytalanok vagy csökkent az étvágyuk;
- Nem akar vagy képtelen szilárd ételt enni.

Az ilyen jellegű tünetek váltakoznak vagy ingadoznak, a fájdalom fokozódik, majd enyhül.

A gomb- és érmeelemek lenyelésének sajátos tünete a friss (élénkpiros) vér hányása. Ha a gyermek ezt teszi, azonnal forduljon orvoshoz.

Az egyértelmű tünetek hiánya miatt fontos, hogy óvatosan bánjunk a háztartásban található "lapos" vagy tartalék gombelemekkel és az ezeket tartalmazó termékekkel. Legyen tisztában azzal, hogy még a használt gombelemek is okozhatnak sérülést.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként kidobni, és újrahasonosítás

céljából megfelelő gyűjtőhelyre kell szállítani. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasonosítás segít a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelmében.

A termék ártalmatlanításával és újrahasonosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, ártalmatlanító szolgálathoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



Útmutató a felhasználóknak a használt elemek eltávolítására, újrahasonosítására és ártalmatlanítására vonatkozóan

Ha ki szeretné venni az elemeket a készülékből vagy a távirányítóból, fordítva végezze el az elemek behelyezésére vonatkozó, a használati útmutatóban leírt eljárást. A termék élettartamára szóló beépített akkumulátorral rendelkező termékek esetében előfordulhat, hogy a felhasználó számára az eltávolítás nem lehetséges. Ebben az esetben a termék szétszerelését és az akkumulátor eltávolítását újrahasonosító vagy hasznosító központok végzik. Ha bármilyen okból szükségessé válik egy ilyen akkumulátor cseréje, ezt az eljárást a felhatalmazott szervizközpontoknak kell elvégezniük. Az Európai Unióban és más helyeken illegális bármilyen akkumulátort háztartási szemétként dobni.

Minden akkumulátort környezetkímélő módon kell ártalmatlanítani. A használt akkumulátorok környezetkímélő gyűjtésével, újrahasznosításával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkért forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatóságokhoz.

Ez a termék RoHS-kompatibilis

Ez a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek és módosításainak.


FIGYELMEZTETÉS: Az elemek helytelen cseréje robbanásveszélyes. A tűz, robbanás vagy gyúlékony folyadék/gáz szivárgás kockázatának csökkentése érdekében ne szerelje szét, ne törje össze, ne szűrja ki, ne zárja rövidre a külső érintkezőket, ne tegye ki 60°C feletti hőmérsékletnek, napsütésnek vagy hasonlóknak, ne tegye ki rendkívül alacsony levegő hatásának nyomás alá helyezzük, vagy tűzbe vagy vízbe dobjuk. Csak ehhez a termékhez megfelelő elemekre cserélje ki. Az összes elem és akkumulátor „külön gyűjtését” jelző szimbólum az itt látható áthúzott kerek szemetes:



**MENTSE EL EZEKET AZ
INFORMÁCIÓKAT**

ISMERJE MEG A VENTILÁTOROT

- A. Ventilátorfej
- B. Elülső rács
- C. Vezérlőpanel
- D. Állvány
- E. Alap
- F. Légbeömlőnyílás
- G. Távirányító
- H. Mágneses rögzítő
- I. Ventilátor lapátok
- J. Fogantyú
- K. Adapter
- L. Tápkábel csatlakozó





Vezérlőpanel

- M. Időzítő gomb
- N. Fel/le mozgást vezérlő gomb
- O. Balra/jobbra mozgást vezérlő gomb
- P. Fordulatszám szabályzó gomb
- Q. Be-, kikapcsolás gomb

LED kijelző

- R. ECO mód kijelző
- S. Fel/le mozgást jelző
- T. Balra/jobbra mozgást jelző
- U. Hőmérséklet jelző
- V. Idő kijelző
- W. Alvó üzemmód kijelző
- X. Normál mód kijelző
- Y. Turbó üzemmód kijelző
- Z. Hang/kijelző kikapcsolása jel



VEZÉRLŐK ÉS KIJELEZŐ



Be- és kikapcsoló gomb

- Érintse meg bekapcsolásához. A ventilátor alapértelmezett sebessége 1 (alacsony).
- Érintse meg a be/ki kapcsolásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 15 másodpercig a ventilátor alapértelmezett beállításainak visszaállításához.



Időzítő gomb

- Érintse meg a gombot az 1-12 órás időzítési opciók közötti váltáshoz.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az opciók gyors, 1 órás lépésekben történő váltásához.



Ventilátor sebesség

- Érintse meg a gombot a ventilátor sebességének 1 (alacsony) és 12 (magas) közötti váltásához.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hang és a kijelző be-/kikapcsolásához (lásd **Hang és kijelző kikapcsolása**, 16. oldal).



Balra/jobbra mozgást vezérlő gomb

- Érintse meg a bal/jobbi oldali oszcilláció be/ki kapcsolásához. Az alapértelmezett oszcillációs szög 90°.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bal/jobbi oldali oszcilláció szögének beállításához (lásd **Oszcillációs irány beállítása**, 16. oldal).



Fel/le mozgást vezérlő gomb

- Érintse meg a fel/le oszcilláció be/ki kapcsolásához. Az alapértelmezett oszcillációs szög 120°.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a fel/le oszcilláció szögének beállításához (lásd **Oszcillációs irány beállítása**, 16. oldal).

TÁVIRÁNYÍTÓ

A távirányítóval a ventilátor bármely funkciója távolról is vezérelhető. A távvezérlőnek 5 m / 16 ft belül kell lennie a ventilátorhoz, hogy működjön.

Megjegyzés:

- *Használat előtt távolítsa el a műanyag részt a távirányító elemtartójából.*
- *Az elem cseréje, lásd 18. oldal.*




Hang/kijelző kikapcsolása gomb

- Nyomja meg a kiválasztási hangok és a kijelző be/ki kapcsolásához.



Ventilátor üzemmód gomb


- Nyomja meg a ventilátor üzemmódok váltogatásához: (lásd **Ventilátor üzemmódok**, 14. oldal).




KEZDŐ LÉPÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a ventilátort az üzembe helyezés befejezése előtt.


1. Távolítsa el az összes csomagolást.
2. Az alaphoz való rögzítéshez forgassa el az állvány rúdját az óramutató járásával megegyező irányba. Forgassa a ventilátorfejet az óramutató járásával megegyező irányban az állvány rúdjaához. **[1.1 ábra]**
3. Opcionálisan a ventilátorfejet közvetlenül az alapra is rögzítheti, ha alacsonyabb ventilátort szeretne. **[1.2 ábra]**
4. Helyezze a ventilátort egy sima, stabil felületre, például a padlóra.
5. Helyezze be a hálózati adaptert a ventilátor alján található csatlakozóba. Dugja be a csatlakozót, és kapcsolja be. **[1.3 ábra]**
6. A ventilátor használatakor legalább 38 cm / 15 hüvelyk távolságot hagyjon a ventilátor elejétől. Tartsa távol mindentől, ami akadályozná a légáramlást, például függönyöktől. **[1.4 ábra]**




1.1 ábra



1.3 ábra




1.2 ábra



1.4 ábra


A VENTILÁTOR ELHELYEZÉSÉNEK MÓDJAI

- Irányítsa a ventilátort a mennyezet felé, hogy a levegő keringhessen a helyiségben. **[2.1 ábra]**




2.1 ábra

- Irányítsa a ventilátort előre, hogy a hűvös levegőt tudja keringetni. **[2.2 ábra]**




2.2 ábra

- Ha a ventilátort a nyitott ablak felé irányítja, akkor a friss levegőt tudja keringetni. **[2.3 ábra]**



2.3 ábra

- Ha a ventilátort a fűtőberendezés felé irányítja, akkor a meleg levegőt tudja keringetni. **[2.4 ábra]**



2.4 ábra

A VENTILÁTOR HASZNÁLATA

- 1. Érintse meg a  gombot a ventilátor bekapcsolásához. 5 másodpercig a kijelzőn a kiválasztott ventilátorsebesség, majd szintén 5 másodpercig az aktuális szobahőmérséklet jelenik meg.
- 2. Érintse meg a  gombot a ventilátor sebességének 1 (alacsony) és 12 (magas) közötti módosításához.
- 3. Érintse meg a  és/vagy  gombot az oszcilláció bekapcsolásához.
- 4. Opcionálisan nyomja meg a  gombot egy másik üzemmód kiválasztásához.

Ventilátor üzemmódok

Nyomja meg a távirányítón a  gombot a ventilátor üzemmódok váltogatásához: Normál, Turbó, ECO és Alvó üzemmódok.

Normál üzemmód

A ventilátor sebességének kézi vezérléséhez használja a Normál üzemmódot. Érintse meg a  ventilátor sebességének 1 (alacsony) és 12 (magas) közötti módosításához.

- Ez a ventilátor alapértelmezett üzemmódja.
- A kijelzőn ez a jel jelenik meg: .

Turbó üzemmód

Használja a Turbo üzemmódot, hogy gyorsan keringesse a levegőt otthonában.

- 1. Érintse meg a  és válassza ki a Turbo üzemmód , a kijelzőn  és  az ábra jelenik meg.
- 2. A ventilátor automatikusan elkezd oszcillálni és 12-es fokozattal működik.

Megjegyzés:

- Ha manuálisan állítja be a ventilátor sebességét, a ventilátor automatikusan normál üzemmódba kapcsol.
- Az oszcillációt kikapcsolhatja a  vagy  megérintésével.

ECO üzemmód

Az ECO üzemmód használatával a ventilátor fordulatszámát automatikusan beállíthatja a helyiség hőmérsékletének megfelelően.

- 1. Érintse meg a  és válassza ki az Eco módot. A kijelzőn az  ikon jelenik meg.
- 2. A ventilátor indítási fordulatszámát az aktuális szobahőmérséklet határozza meg.

Szoba hőmérséklet	Ventilátor sebesség
≤ 21°C	1
22°C	2
23°C	3
24°C	4
25°C	5
26°C	6
27°C	7
28°C	8
29°C	9
30°C	10
31°C	11
> 31°C	12

Megjegyzés: A maximális üzemi hőmérséklet 40°C.

- 3. Opcionálisan érintse meg a  gombot a ventilátor sebességének kézi beállításához, amikor ECO üzemmódban van. A ventilátor ekkor a következő logika szerint fog működni:
 - a. Ha a hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, a ventilátor sebessége egy szinttel nő.
 - b. Ha a hőmérséklet 1°C-kal csökken, a ventilátor sebessége egy szinttel csökken.

Alvó üzemmód

Az alvó üzemmód úgy lett optimalizálva, hogy figyelembe veszi az alvás előtti, alvás közbeni és ébredés közbeni szakaszokat.

1. Érintse meg  és válassza ki az Alvó üzemmódot.  és  ikon megjelenik a kijelzőn.
 - a. 5 másodperc elteltével a kijelző és a kiválasztási hangok kikapcsolnak.
 - b. Amikor alvó üzemmódot választ, a ventilátor indítási sebessége az aktuális ventilátorsebességen alapul.
2. 1 óra elteltével a ventilátor sebessége csökken, ahogy a helyiség hőmérséklete stabilizálódik.
 - a. Ha a hőmérséklet 1°C-kal emelkedik, a ventilátor sebessége egy szinttel nő.
 - b. Ha a hőmérséklet 1°C-kal csökken, a ventilátor sebessége egy szinttel csökken.
3. Érintse meg a  gombot az Alvó üzemmód kikapcsolásához.

OSZCILLÁCIÓS IRÁNY BEÁLLÍTÁSA

Bal/jobb irányú légkeringetés

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, a  jel villogni fog.
2. Érintse meg a  gombot a 90°, 30° és 60°-os mozgási szögek közötti váltáshoz.
3. 5 másodperc után az új légkeringetési szög automatikusan beállításra kerül.

Fel/le irányú légkeringetés

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig, a  jel villogni fog.
2. Érintse meg a  120° (99°-ként jelenik meg), 30°, 60° és 90° az oszcillációs szögek közötti váltáshoz.
3. 5 másodperc után az új légkeringetési szög automatikusan beállításra kerül.

Hang és kijelző kikapcsolása

1. Tartsa lenyomva  3 másodpercig (vagy nyomja meg a  távirányítón) a kiválasztási hangok és a kijelző kikapcsolásához.
2. Ha 5 másodpercig nem használja, a kijelző automatikusan kikapcsol, és a kiválasztási hangok deaktiválódnak.
3. A kijelző ideiglenes visszakapcsolásához érintse meg bármely gombot. Ha nem érint meg egy másik gombot, a kijelző 5 másodperc múlva ismét kikapcsol.
4. A kiválasztási hangok és a kijelző visszakapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 3 másodpercig (vagy nyomja meg a távirányítót).

Készenléti üzemmód

- A ventilátor készenléti üzemmódban van, ha ki van kapcsolva, de be van dugva a konnektorba.
- Érintse meg a  gombot a bekapcsolásához.

Memória funkció

- Amikor a ventilátor készenléti állapotban van, az időzítő kivételével minden korábbi beállítást megjegyezi.
- Amikor a ventilátor kikapcsol és kihúzza a konnektorból, az időzítő és az oszcilláció kivételével minden korábbi beállítást megjegyezi.

GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS


A ventilátor tisztítása

Javasoljuk a ventilátor rendszeres tisztítását, mert az elülső rácson, a levegőbeömlő nyíláson és a lapátokon túlzottan sok por gyűlhet össze. Ez a ventilátor teljesítményének csökkenését, valamint a zaj és a rezgés növekedését okozhatja.


1. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.
2. Törölje át a ventilátor külsejét puha, száraz ruhával. Ha szükséges, törölje át nedves ruhával, majd azonnal szárítsa meg.
3. Használjon porszívót, portörölőt a por eltávolításához.
4. Alaposabb tisztításhoz csavarhúzóval távolítsa el a csavart az elülső rács aljáról. Forgassa el az elülső rácsot az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le. **[3.1 ábra]**
5. A gombot az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva távolítsa el. Távolítsa el a ventilátorlapátokat. **[3.2 ábra]**
6. Távolítsa el a légbeömlő alján lévő csavart. Forgassa el a légbeömlőnyílást az óramutató járásával ellentétes irányban a levételhez. **[3.3 ábra]**
7. Az alkatrészeket nedves ruhával törölje le, majd azonnal szárítsa meg. Szükség esetén, használhat enyhe tisztítószer is. **[3.4 ábra]**

Megjegyzés:


- Csillag csavarhúzóra van szükség.
- **Ne használjon** elektromos csavarhúzót.
- Az alkatrészek eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a ventilátor ki van kapcsolva.
- **Ne tisztítsa** súroló vegyszerekkel vagy gyúlékony tisztítószerekkel.
- **Ne merítse** a ventilátort vízbe, és ne engedje, hogy víz csöpögjön a motorházba.




3.1 ábra



3.2 ábra



3.3 ábra



3.4 ábra


GONDOZÁS ÉS KARBANTARTÁS (FOLYT.)

A távirányító elemének cseréje


1. Nyomja meg a gombot, és húzza ki az elemtartó rekeszt. **[4.1 ábra]**
2. Vegye ki a régi elemet. **[4.2 ábra]**
3. Cserélje ki egy új 3 V-os CR2025 elemmel. Győződjön meg róla, hogy megfelelő polaritással helyezi be az újat.
4. Helyezze vissza az elemtartót. **[4.3 ábra]**

Tárolás


Ha hosszabb ideig nem használja, fedje le a ventilátort és tárolja hűvös, száraz helyen a nedvesség okozta károk elkerülése érdekében.



4.1 ábra



4.2 ábra



4.3 ábra

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges megoldás
A ventilátor nem kapcsol be, vagy nem reagál a gombvezérlésre.	Csatlakoztassa a ventilátort.
	Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e meg. Ha igen, hagyja abba a ventilátor használatát, és lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálat tal (lásd a 22. oldalt).
	Csatlakoztassa a ventilátort egy másik konnektorhoz.
	A ventilátor meghibásodott. Vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálat tal (lásd a 22. oldalt).
A ventilátor szokatlan zajt ad, miközben be van kapcsolva.	Győződjön meg róla, hogy a ventilátor kemény, sík, egyenletes felületen helyezkedik el.
	A ventilátor megsérült, vagy idegen tárgy lehet benne. Hagyja abba a ventilátor használatát, és lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálat tal (lásd a 22. oldalt). Ne próbálja megjavítani a ventilátort.
A ventilátor véletlenszerűen kikapcsol.	A ventilátor meghibásodott. Hagyja abba a ventilátor használatát, és lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálat tal (lásd a 22. oldalt).

Ha az Ön problémája nem szerepel a listán, kérjük, forduljon az **Ügyfélszolgálathoz (lásd a 22. oldalt).**

JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK

Termék neve	Pedestal Air Circulator Fan
Modell	LPF-R432-AEUR
Vásárlás dátuma	
Rendelés azonosító	

Levoit korlátozott termékgarancia

Két (2) év korlátozott fogyasztói termékgarancia

A JPK Trading Kft. garantálja, hogy a termék az eredeti vásárlástól számított 2 évig („Korlátozott jótállási időszak”) mentes az anyag- és gyártási hibáktól, feltéve, hogy a terméket a használati és kezelési utasításoknak megfelelően használták (pl. a tervezett környezetben és normál körülmények között). ***Ez a garancia nem korlátozza az Ön jogait, amelyeket az Ön régiójában alkalmazandó nemzeti vagy regionális fogyasztóvédelmi törvények írnak elő vagy biztosítanak, amely esetekben a Korlátozott jótállási idő az alkalmazandó követelményeknek megfelelően meghosszabbodik.**

A korlátozott jótállás előnyei

A korlátozott jótállási időszak alatt és a jelen korlátozott jótállási szabályzatra is figyelemmel a VESYNC saját kizárólagos belátása szerint (i) visszatéríti a vételárat, ha a vásárlás közvetlenül a levoit.hu online áruházból történt, (ii) kijavítja az anyag- vagy gyártási hibákat, (iii) kicseréli a terméket egy másik, azonos vagy nagyobb értékű termékre, vagy (iv) a vételár összegének megfelelő áruhitelt biztosít.

Kire vonatkozik a garancia?

Ez a korlátozott jótállás csak a termék eredeti fogyasztói vásárlójára vonatkozik, és nem ruházható át a termék bármely későbbi tulajdonosára, függetlenül attól, hogy a termék tulajdonjoga a korlátozott jótállás meghatározott időtartama alatt átruházásra került-e. A korlátozott jótállási előnyök igénybevételéhez az eredeti fogyasztói vásárlónak kell igazolnia a hibát vagy meghibásodást, valamint a vásárlás dátumát. Vigyázzon a nem engedélyezett kereskedőkkel vagy eladókkal szemben. Ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a jogosulatlan kereskedőktől vagy eladóktól vásárolt termékekre. A VESYNC korlátozott jótállása csak azokra a termékekre terjed ki, amelyeket a VESYNC minőségellenőrzéseinek hatálya alá tartozó, és a VESYNC minőségellenőrzéseinek betartását vállaló, felhatalmazott kereskedőtől vagy eladótól vásárolt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a nem engedélyezett webhelyről vagy kereskedőtől vásárolt termékek hamisítottak, használtak, hibásak lehetnek, vagy nem az Ön országában való használatra készültek. Ön úgy védheti meg magát és termékeit, ha ügyel arra, hogy kizárólag a VESYNC-től vagy annak hivatalos kereskedőitől vásároljon. Ha bármilyen kérdése van egy adott eladóval kapcsolatban, vagy ha úgy gondolja, hogy a terméket nem engedélyezett eladótól vásárolta, kérjük, forduljon ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Mire nem terjed ki a garancia?

- Normál elhasználódás, beleértve a normál kopó alkatrészeket, cserealkatrészeket vagy alkatrészeket, illetve a helytelen használatból eredő károkat.
- Ha a vásárlást igazoló bizonylatot bármilyen módon megváltoztatták vagy olvashatatlanná tették.
- Ha a termékben lévő modellszámot, sorozatszámot vagy gyártási dátumkódot megváltoztatták, eltávolították vagy olvashatatlanná képték.
- Ha a terméket az eredeti állapotához képest módosították.
- Ha a terméket nem a használati útmutatóban szereplő utasításoknak és utasításoknak megfelelően használták.
- Ha a felhasználói kézikönyvben ajánlottaktól eltérő perifériák, kiegészítő berendezések vagy tartozékok csatlakoztatása okozta károkat.
- Baleset, visszaélés, helytelen használat vagy nem megfelelő vagy nem megfelelő karbantartás által okozott károk vagy hibák.
- A terméknek a JPK Trading Kft.-től eltérő, nem engedélyezett szolgáltató vagy más személy által végzett szervizelés vagy javítás által okozott károk vagy hibák.
- Kereskedelmi használat, bérbeadás vagy olyan használat során keletkezett károk vagy hibák, amelyre a terméket nem rendeltetésszerűen használják.
- Ha a készülék megsérült, többek között állatok, villámcsapás, rendellenes feszültség, tűz, természeti katasztrófa, szállítás, mosogatógép vagy víz által okozott károk esetén (kivéve, ha a használati útmutató kifejezetten nem írja elő, hogy a termék mosogatógépben mosható).
- Véletlen és következményes károk.
- A termék árát meghaladó károk vagy hibák.

Korlátozott jótállási szolgáltatás igénylése 5 egyszerű lépésben:

1. Győződjön meg róla, hogy a termék a megadott korlátozott jótállási időn belül van.
2. Győződjön meg róla, hogy rendelkezik a számla és a megrendelés azonosítójának másolatával vagy a vásárlás igazolásával.
3. Győződjön meg róla, hogy a termék megvan. NEM dobhatja ki a terméket, mielőtt felvennénk a kapcsolatot.
4. Vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálati csapatunkkal.
5. Miután ügyfélszolgálati csapatunk jóváhagyta kérését, kérjük, küldje vissza a terméket a számla és a rendelési azonosító másolatával együtt.

Egyedüli és kizárólagos jogorvoslat

A FENTI KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KÉPEZI A JPK TRADING KFT. KIZÁRÓLAGOS FELELŐSÉGÉT, ÉS AZ ŐN EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGÉT A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TERMÉK BÁRMELY JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK MEGSZEGÉSE VAGY EGYÉB NEM MEGFELELŐSÉGE ESETÉN. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS MINDEN MÁS JÓTÁLLÁS HELYÉBE LÉP. A JPK TRADING KFT. EGYETLEN ALKALMAZOTTJA VAGY BÁRMELY MÁS FÉL SEM JOGOSULT A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSON TÚLMENŐ GARANCIÁT VÁLLALNI.

Korlátozott jótállásról való lemondás

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTEKBN, KIVÉVE A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI SZABÁLYZATBAN GARANTÁLTAKAT, A JPK TRADING KFT. A VESYNC CORPORATIONTÓL VÁSÁROLT TERMÉKEKET „ÜGY, AHOGY VAN” BIZTOSÍJTJA, ÉS A VESYNC CORPORATION EZENNEL KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSZERTÉSMENTESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CELRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

Felelősségkorlátozás

AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL BIZTOSÍTOTT LEGTELJESEBB MÉRTEKBN, A JPK TRADING KFT., ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, VAGY AZOK LICENCADÓI, SZOLGÁLTATÓI, ALKALMAZOTTJAI, ÜGYNÖKEI, TISZTSÉGVISELŐI VAGY IGAZGATÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALNAK FELELŐSÉGET:

(A) A JPK TRADING KFT-TŐL VÁSÁROLT TERMÉKEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZETT BÁRMILYEN JELLEGŰ KÁRÉRT, AMELY MEGHALADJA A VEVŐ ÁLTAL A TERMÉKEKÉRT FIZETETT VÉTELÁRAT, VAGY

(B) KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐJOGI KÁROKAT, MÉG AKKOR IS, HA A JPK TRADING KFT. VAGY VALAMELYIK BESZÁLLÍTÓJA FIGYELMEZTETÉK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGERŐL VAGY VALÓSZÍNŰSÉGERŐL.

ÉS FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ KÁRTÉRÍTÉS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS), SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY MÁS OKBÓL KELETKEZETT. FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM HALADHATJA MEG AZ ŐN ÁLTAL A HIBÁS TERMÉKÉRT TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGET, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VAGYUNK FELELŐSEK SEMMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÖVETKEZMÉNYES, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGEÉRT.

A JELEN KORLÁTOZOTT TERMÉKSZAVATOSSÁGI NYILATKOZATBAN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL, A JPK TRADING KFT. NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A NÁLKA VÁSÁROLT TERMÉKEK CSERÉJÉVEL VAGY JAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKÉRT,

BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A MUNKA-, TELEPÍTÉSI VAGY EGYÉB, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL VISELT KÖLTSÉGEKET, ÉS KÜLÖNÖSEN A TERMÉK ELTÁVOLÍTÁSÁVAL VAGY CSERÉJÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEKEK.

Egyéb jogok, amelyekkel rendelkezhet

EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ: (1) A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT; (2) A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK IDŐTARTAMÁNAK KORLÁTOZÁSÁT; ÉS/VAGY (3) A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT; ÍGY A JELEN SZABÁLYZATBAN SZEREPLŐ KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. EZEKBN A JOGHATÓSÁGOKBAN ŐN CSAK A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK SZERINT KIFEJEZETTEN ELŐIRT HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGGAL RENDELKEZIK. A SZAVATOSSÁG, A FELELŐSSÉG ÉS A JOGORVOSLATOK KORLÁTOZÁSAI A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTEKBN ÉRVÉNYESEK.

BÁR EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS MEGHATÁROZOTT TÖRVÉNYES JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, AZ ŐN JOGHATÓSÁGA SZERINT MÁS JOGAI IS LEHETNEK. A JELEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT AZ ÖNRE ÉS A TERMÉKEKRE VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK HATÁLYA ALÁ TARTOZIK. KÉRJÜK, TEKINTSE ÁT AZ ŐN JOGHATÓSÁGA SZERINTI TÖRVÉNYEKET, HOGY JOGAIT TELJES MÉRTEKBN MEGÉRTSE.

A jelen szabályzat módosításai

A jelen korlátozott garancia feltételeit és elérhetőségét saját belátásunk szerint módosíthatjuk, de a módosítások nem lesznek visszamenőleges hatályúak.

Ezt a garanciát a következők vállalják:

JPK Trading Kft.
Magyarország
4244 Újfehértó,
Széchenyi utca 218.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van az új termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon helyi forgalmazónkhoz vagy segítőkész ügyfélszolgálati csapatunkhoz.

Email: hello@levoit.hu

* Kérjük, készítse elő a megrendelés számláját és a megrendelés azonosítóját, mielőtt felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

lěvoit®

Csatlakozz hozzánk @levoitmagyarország



hello@levoit.hu



5 999574 990631



Szétválogatandó és szelektív hulladékgyűjtőbe helyezendő
csomagolóanyag.

A1_24L25_eu